
 OBRZĄD ROZKŁÓŻENIA SONDY TAŚMOWEJ
WATER TAPE DETECTOR LAYOUT

 TRASY PRZEWODÓW DO SOND TAŚMOWYCH
CABLE ROUT TO WATER TAPE DETECTOR

SONDY UŁOŻYĆ NA PODŁODZE POD RURAMI.
PRZEWODY PROWADZIC W KORYTACH ELEKTRAPLAN.

WATER TAPE DETECTOR LOCATED UNDER WATER PIPES.
CABLES TO WATER TAPE DETECTORS IN ELECTRIPLAN WIRE TRAYS

ZAAŁĄCZNIK NR 1C do SIW2

