


## Narożnik zewnętrzny - wzmocnienie dodatkowe



Outsulation<sup>\*)</sup>

DS.01.02.4813

<sup>\*)</sup> Dotyczy również systemów Dryvit Outsulation M i Dryvit Outsulation SLK

### UWAGI:

1. Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru oraz we wszystkich miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne lub zwiększone naciski była wzmocniona za pomocą siatki Panzer, a następnie Standard. Usytuowanie tych miejsc powinno być wskazane w projekcie elewacji.
2. Na narożniku siatkę Standard należy ułożyć na zakładkę. Zakład siatki powinien wynosić min. 200 mm.
3. Do zabezpieczenia naroży można również użyć profili narożnych – zobacz detal DS 01.2.12a

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu, w którym użyto materiałów Dryvit. Wszystkie te systemy muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko jako pomoc do projektowania. Dryvit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie w poszczególnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, że powyższe detale mogą ulegać zmianom. Prosimy skontaktować się z firmą Dryvit i upewnić się, że posiadają Państwo najnowszą wersję.